

CANALES SERIE EASY



Instrucciones de instalación

- PPE Plástico
- Pasos peatonales, patios, jardines...
- Varias clases de carga (A15, B125 y C250)

**Calle en Proyecto N4, 46393
Loriguilla (Polígono Industrial
Masía del Conde)**

**¡Llámanos si tienes cualquier
duda! +34 658 93 60 78**

- 1) Si vas a instalarlo sobre hormigón, empieza cavando una zanja que tenga espacio suficiente para el canal más unos 5 a 7 cm extra a cada lado para verter el hormigón alrededor y asegurar una buena fijación. Si vas a instalarlo directamente sobre tierra, excava una zanja con las mismas dimensiones que el sistema. Si es posible, coloca una base de grava compactada para evitar que el canal se hunda con el tiempo.
- 2) Para conectar el canal a tuberías subterráneas, utiliza un adaptador. Este debe unirse a la salida del canal (ya sea una tapa con salida o un adaptador de salida inferior), sellando bien todas las uniones con silicona.
- 3) Conecta los canales con su sistema de encaje a presión ("click") y sella las uniones con sellador para un cierre hermético.
- 4) Cuando todos los canales estén colocados en la zanja, sella el extremo final con la tapa fin, usando sellador.
- 5) En instalaciones sobre tierra, rellena los huecos que queden alrededor del canal con tierra suelta y luego compáctala bien para asegurar una buena sujeción. Cuando instales sobre hormigón, primero cubre la parte superior de los canales con cinta protectora para evitar manchas por salpicaduras. Luego, vierte hormigón alrededor del canal para fijarlo bien. Deja que se seque por completo y, una vez endurecido, retira la cinta para obtener un acabado limpio y pulido.

Video de
instalación

